

CONTRafluran™

SENSOfuran PLUS – Kontrollenhet för Fyllnadsnivå

KOMPLETTERANDE BRUKSANVISNING



Denna bruksanvisning innehåller information om SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå.



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och tar SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå i bruk. Bruksanvisningen är en integrerad del av produkten och måste förvaras i utrustningens omedelbara närhet, alltid lättillgänglig för operationspersonalen.

Innehållsförteckning

1. Vad är SENSOfluran PLUS?
2. Avsedd Användning
3. Installationsanvisningar för SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå
4. Transport och Förvaring
5. Rengöring och Underhåll av SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå

1. Vad är SENSOfluran PLUS?

SENSOfuran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå är en behållare med en integrerad sensorisk nivåkontroll, som anger när behållaren är full och behöver bytas ut. SENSOfluran PLUS kan anslutas, via lämplig slang, till anestesigasrenings systemet (AGSS). Om SENSOfluran PLUS -anslutningen är korrekt installerad och som avsett, gäller inte varningen angående lustgas (N₂O) med avseende på SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå, och lustgas kan användas.

2. Avsedd Användning

En säker och effektiv användning av CONTRAfluran™ anestesigasbehållare i kombination med SENSOfluran PLUS påfyllningsnivåkontrollenhet garanteras endast om informationen i denna bruksanvisning följs strikt. Endast auktoriserade rekommenderade slangar eller andra kopplingar, som bildar en tät försegling med CONTRAfluran™-behållarens inlopp får användas. Krav av något slag mot ZeoSys Medical GmbH eller dess auktoriserade representanter med avseende på skador som härrör från felaktig användning av behållaren och kontrollenheten för fyllnadsnivå ska uteslutas.

Alla tillämpliga aspekter, såsom säkerhetsanvisningar och idrifttagning för SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå, finns i bruksanvisningen till CONTRAfluran™ Anestesigasbehållare och SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå.

3. Installationsanvisningar för SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå

Innan SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå tas i bruk, måste man se till att alla nödvändiga komponenter som krävs för korrekt drift finns tillgängliga.

Dessa är:

- CONTRAfluran™ Anestesigasbehållare
- SENSOfluran PLUS Kontrollenheten för Fyllnadsnivå
- Tillbehör: 22 mm korrugerad slang och tillhörande adapttrar för användning med olika kopplingar, som är tillämpligt för varje anestesiaparat

Installation av SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå måste utföras av utbildad personal. Det måste säkerställas att de medicinska inlopps- och utloppsslanganslutningarna för CONTRAfluran™/SENSOfuran PLUS-systemet ger en tät försegling, och funktionalitet garanteras endast när anestesiaparaten används i **passivt läge**. Exempel på anestesiaparater som anges nedan tillåter inte detta **passiva läge**, eller tillåter det endast genom enhetsintervention, och är därför **INTE** lämpliga för den avsedda användningen av CONTRAfluran™ Anestesigasbehållare med SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå enligt bruksanvisningen:

- Dräger Atlan
- Getinge Flow I

Vid frågor kontakta tillverkaren av anestesiaparaten.

3.1 SENSOfluran PLUS Installations Exempel



Inledningsvis **måste behållaren (1)**, som är placerad mellan din anestesiapparaten och AGSS (i eller på maskinen), kopplas bort från systemet. Anestesiapparatens (2) utloppskontakt ska sedan anslutas direkt till **CONTRAfluran™** Anestesisgasbehållarens inlopp (3). Placera CONTRAfluran-behållaren i SENSOfluran PLUS-enheten (3→4). Kontakten till SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå är ansluten till AGSS (ett exempel på en sådan anslutning visas i figur (4→5).



Med vissa inställningar för anestesiapparaten, såsom en långvarig syrgasspolning, kan syrgas kortvarigt släppas ut i miljön i området för CONTRAfluran/SENSOfuran PLUS filtersystem. Därför måste anslutningen till anestesiapparaten eller i dess närhet utföras på ett sådant sätt att anestesiapparatens funktion, såsom självtester/ kalibreringar eller till exempel elektriska komponenter, inte påverkas vid något tillfälle. Skulle anestesiapparaten, i kombination med CONTRAfluran/SENSOfuran PLUS filtersystem, uppvisa ett beteende som avviker från dess normala drift, såsom felmeddelanden under självtestet eller försämrad ventilation, som inte uppstår under drift utan detta filtersystem, fungerar kombinationen eventuellt inte som den är konfigurerad, och orsaken till sådant beteende måste först fastställas.

4. Transport och Förvaring

Följande punkter måste observeras vid transport av SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå:

- Transportbehållaren måste alltid stå upprätt under hela transporten.
- Luta eller vänd inte transportbehållaren upp och ned.
- Öppna behållaren försiktigt från översidan, för att undvika att skada innehållet.

För förvaringsanvisningar för SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå, se bruksanvisningen till CONTRAfluran™ Anestesigasbehållare med SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå.

5. Rengöring och Underhåll av SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå

Ytorna på SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå kan torkas av med rengöringsmedel som innehåller väteperoxid eller disksmedel. **ANVÄND INTE några alkoholbaserade rengöringsmedel**, eftersom dessa kommer att försämra sensorprestandan hos SENSOfluran Kontrollenhet för Fyllnadsnivå. Hur ofta SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå ska torkas av, beror på det befintliga sjukhusprotokollet för avtorkning av anestesivagnen. Under hållsintervall anges i bruksanvisningen till CONTRAfluran™ Anestesigasbehållare med SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå .

WARNING: Under rengöring eller desinfektion, måste man vara noga med att inte blöta sensorn och den elektroniska enheten inuti SENSOfluran PLUS Kontrollenhet för Fyllnadsnivå med vätska!

Customer Service ZeoSys Medical		Customer Service Fa. Baxter	
Germany, Austria & Switzerland	ZeoSys Medical GmbH Im Biotechnologiepark 9 14943 Luckenwalde Telephone: +49 -3371-4039-914/-915 Fax: +49-3371-4059444 E-Mail: info@zeosys.de 	AU Kundenservice: E-Mail: kunden_austria@baxter.com Telefon: 0043 -1-71120-0 FAX: 0043 -1-71120-2452420 DE Kundenservice: E-Mail: kundenservice_hospital_de@baxter.com Telefon: 0800 -7235636 Fax: 0800 -1010619	CH Kundenservice: E-Mail: Service@baxter.com Telefon: +41 800 820 860 

Customer Service Fa. Baxter	
UK & Ireland	UK Customer Services: Email: services@baxter.com Telephone: 0800 0289 881 IE Customer Services: Email: shs_customer_services_Dublin@baxter.com Telephone: +353 1206 5500
France & BeLUX	FR Service Clients: Telephone : 01.34.61.51.25 Fax : 01.34.61.53.95 E-Mail : serviceclientele_france@baxter.com BE Klantenservice: E-Mail : Customerservice_bedux@baxter.com T +32 (0)2 3868870
Italy	Customer Service Hospital: E-Mail: cs_italyosp@baxter.com Telefono: 800 77 22 33 Fax: 800 55 33 66
Spain	ES SERVICIO CLIENTE: E-Mail: atencion_clientes@baxter.com Telefono: 902 20 04 40 Fax: 902 20 04 41
Portugal	PT Atendimento ao Cliente: E Mail: apoioaocliente@baxter.com Telefone: 219 252 559 Fax: 219 252 579
BeLux & Netherlands	BE Klantenservice: E-Mail: Customerservice.belux@baxter.com Telefon: +32 (0)2 3868870 NL Klantenservice: E-Mail: Utrecht_customerservice@baxter.com Telefon: +31 (0) 302488800
Denmark	BE Kundenservice: E-Mail: Kundeservice.denmark@baxter.com Telefon: 80 30 01 41
Finland	FN Asiakaspalvelu: Email: asiakaspalvelu@baxter.com Puhelin: 0800 144 233
Norway	NO Kundenservice: E-Mail: Kundeservice_NO@baxter.com Telefonen: 800 33 313
Sweden	SK Kundenservice E-mail: Kundenservice_sverige@baxter.com Telefon: 020 788 115
Greece	GR Εξυπηρέτηση πελατών Email: philippos_michaillidis@baxter.com Τηλέφωνο: +30 (690) 8394979
Canada	Canadian Service Clients: Telephone: 1-888-719-9955 